


# TOSHIBA

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

### IMS / LC / VRF Draadloze interface



#### Toshiba Home AC Control

Ga naar de app Store op uw toestel en download en installeer de app Toshiba Home AC Control.

#### Ondersteuning app Toshiba Home AC Control



iOS 9.0 of later.



**Applicatie**  
**Zoekwoord : Toshiba Home**  
**AC Control**



Android : Versie 5.0 of later.

#### Over Toshiba Home AC Control


1. Met Toshiba Home AC Control kan de Systeem met een Smartphone of tablet (mobiel toestel) worden bediend via een internet-verbinding.
2. Overall regelen van de airconditioner mogelijk, met software die werkt op een Cloud-systeem en een mobiel toestel kunt u het systeem instellen en bewaken.
3. Iedereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloze interface maximaal 5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)
4. Multi-systeemregeling, 1 gebruiker kan 16 systemen bedienen.

#### Opmerking :


1. Draadloze interface kan niet meer dan 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt het eerder geregistreerde e-mailadres.
2. 1 e-mailadres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van hetzelfde systeem.

## Installatie voor Draadloze interface


1. Open het deksel van de Draadloze interface en maak een gat voor een draad naar buiten.



2. Zet vast op wand of scheidingswand op de volgende bevestigingsplaats, sluit de draadloze interface en binnen-unit.



3. Sluit het deksel van de Draadloze interface.




### Opmerking :

1. Controleer vóór u dit product installeert dat er geen elektrische spanning op staat.
2. Draadloze interface mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen.
  - In direct zonlicht of op plaatsen waar lucht van buiten kan doordringen.
  - Met slechte ventilatie (bij venster of andere openingen).
  - Met externe warmtebronnen (boven radiators, enz.).
  - Waar het vriest of te koel is.
  - Installeer de draadloze interface niet bij een apparaat dat elektrische ruis kan produceren, zoals bij liften, automatische deuren, enz.
3. Pas niet een elektrisch onderdeel aan, dit kan storingen, elektrische schokken of brand veroorzaken.
4. Het installatiegebied moet bereikbaar zijn voor het wifi-sigitaal van de router.
5. Draadloze interface geschikt voor router 2,4GHz band, de standaard IEEE802.11 b/g/n.
6. Installatieniveau moet ten minste 100 mm boven de vloer zijn.
7. Bedrijfstemperatuur mag niet hoger dan 55°C zijn.

## Installatie voor Draadloze interface

### 4. Installatievereisten voor de afstandsbediening.


**In Voorbeeld** : Systeem met enkele afstandsbediening



#### Installatie

1. Stel DIP SW30 bit 4 in op AAN voor draadloze interface als "Hoofd-unit".  
(De standaardinstelling voor draadloze interface SW30 bit 4 UIT is "Volg-unit").

(Draadloze interface binnenin)



**In Voorbeeld** : Systeem met dubbele afstandsbediening, één unit wordt bestuurd door meerdere afstandsbedieningen.

(Bedrade afstandsbediening en draadloze interface, Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningen worden ingesteld)

#### Installatie

Voor een systeem met twee afstandsbedieningen installeert u de besturingseenheden op de volgende manier.

1. Stel één afstandsbediening in Bedrade afstandsbediening of Draadloze interface als hoofdafstandsbediening.


(De standaardinstelling voor de bedrade afstandsbediening is "Hoofd-unit").

2. Stel DIP SW30 bit 4 in op AAN/UIT voor draadloze interface.


(De standaardinstelling voor draadloze interface SW30 bit 4 UIT is "Volg-unit").

#### Eenvoudig bedradingsschema

##### Bij installatie van 2 afstandsbedieningen voor de bediening van 1 binnenunit



##### Bij het aftakken van de "Hoofdafstandsbediening"



OPMERKING : 1. Aansluitingen A en B hebben geen polariteit.


2. Stel geen twee besturingseenheden als hoofd-unit in.

## Installatie voor Draadloze interface


Open een app en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.

⑤ Voer wachtwoord in van 3-20 tekens, een combinatie van letters en cijfers.


① Tik op Register.





② Voer e-mailadres in.




③ Selecteer land.



④ Voer gebruikersnaam in.




⑥ Vul de klantinformatie in.



⑦ Bekijk de voorwaarden en condities.



⑧ Bevestig de informatie.




⑨ Informatie wordt doorgestuurd naar e-mailadres, bevestig de informatie door op de link te klikken.



## Log in op de app Toshiba Home AC Control


① Sluit de Draadloze interface aan op het systeem en schakel in.




\* Opmerking

1. Bij wijziging van Wi-Fi-router of e-mailadres voor registratie moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd en de Draadloze interface weer worden toegevoegd (knop SETUP moet 1 keer worden ingedrukt voor actieve stand Access Point (Toegangspunt)).
2. Als de Draadloze interface moet worden gewijzigd voor gebruik met een andere airconditioner, moet u een reset naar de instellingen af-fabriek uitvoeren (druk SETUP in en houd de knop 5 sec. ingedrukt) en voer de procedure opnieuw uit voor het weer toevoegen van de Draadloze interface.


② Open de applicatie en selecteer Log in.



③ Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.





④ Inloggen gelukt.



## Voeg Draadloze interface toe voor bediening door middel van de app Toshiba Home AC Control

① Selecteer "Add AC (Adapter)" toe in het scherm hierboven.





② Selecteer aansluitmethode AC (adapter).




Wireless Adapter Type C  
Automatische inlog  
draadloos adapter

## Voeg Draadloze interface toe voor bediening door middel van de app Toshiba Home AC Control


③ AC (adapter) aansluiten. ④ Verbinding maken met Home Wi-Fi-router.




### Stand WPS



### Handmatige invoer




### Verbinding maken gelukt



LED Draadloze = Uit  
verbinding  
LED Link = Uit  
LED Aan/Uit = Aan Groen

⑤ A/C toevoegen beëindigd.



# App Toshiba Home AC Control

## Home-scherm

**Menu**

- Home
- Settings
- Toshiba AC special feature
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Wireless adapter manual
- Help
- Logout

**Weekschema**

Weekly Schedule

Monday

- All AC
- 1st floor
- Living ...m
- Bed Room
- Kitchen
- Bath R...m
- Den
- 2nd floor
- Child R... 1
- Child R... 2
- Guest R 1

**Instelling**

Settings

- User Information tctc0003 >
- Change User Information >
- Theme Setting >
- Change Password >
- AC Time Zone (UTC+07:00) Bangkok... >
- Languages English >
- Calendar Days Mon-Sun >
- Child lock Off >
- Confirmation pop up On >
- Add AC (Adapter) >
- Version 0.3.8
- License Agreement >

**Home**

- All AC Mode Set / Room
- 1st floor (Ams)
- Living Room (A... 25 / 28 °C
- Dining Room (... -- / -- °C
- Bath Room (A... -- / -- °C
- 2nd floor (Ams)
- Bed Room (Ams) 25 / 28 °C
- Children Room... -- / -- °C

**AC toevoegen**

**Sub-menu van Alle AC**

- Groep toevoegen
- Groep wissen
- Instelling bediening

**Submenu groep**

- Selecteer AC
- Naam wijzigen
- Instelling bediening

**Sub-menu AC**

- Instelling bediening
- Naam wijzigen
- AC wissen

**Instelling van temperatuur / Werkelijke temperatuur in vertrek**

**Actuele bedieningsstand van elke AC**

**Alle AC Aan/Uit**

**Groep AC Aan/Uit**

**Elke AC Aan/Uit**

**Groepsnaam**

**AC-toestel is offline**

**Kennisgeving ERROR-code (foutcode) beschrijving (pop-up)**

**Energy Monitoring**

- Coet Calculator 0.1 EUR/kWh >
- Display >
- Export Data >
- Clear Data >

**Service Function**


Service >

**Message**

- All News Promotion
- This is Subject of test Promotion Message 6/27/2020 10:48:10 AM >
- This is Subject of test Promotion Message 6/27/2020 10:48:10 AM >
- This is Subject of test Promotion Message 6/27/2020 10:48:10 AM >

**Link met servicecentrum (in sommige landen beschikbaar)**

## Instelling stand en conditie




## Stand selecteren voor de app Toshiba Home AC Control

Geef 5 bedieningsstanden




\* Deze "Stand Verwarmen" is alleen beschikbaar voor de Warmtepomp.

## Instelling in bedieningsstand



## LED draadloos adapter en regeling AC ON/OFF






## Groepsbediening


Maximaal 3 groepen

1 Groep maximaal = 10 units.


### Groep toevoegen



### AC toevoegen aan groep



### AC wissen uit groep



**Wekschema ingesteld**

**Dagselectie Maandag - Zondag**

**Wekschema van alle AC-units**

**Wekschema van alle AC-units**

**Tijdselectie**

**Wekschema ingesteld voor elke unit**

**Standselectie**

Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje te zetten

**Wekschema geannuleerd**


**Wekschema niet ingesteld**

**Wekschema ingesteld en geactiveerd**


**Wekschema ingesteld maar niet geactiveerd**

# Energiebewaking


## Selecteer vertrek voor Energiebewaking






① Selecteer Energie monitoring.







② Display van Energiebewaking.



## Kostenberekening en valuta instellen




## Selecteer display van Energiebewaking



Exporteer gegevens en verstuur per e-mail

- Het stroomverbruik dat wordt weergegeven, is slechts een schatting, aangezien het op eenvoudige wijze wordt berekend. Het kan soms verschillen van het resultaat gemeten door de krachtmeter.


## Raadpleeg bij problemen menu Help




## Google Assistant

### Instellen Link-account en toevoegen toestellen (AC's)


① Klik op +-merkteken.




② Selecteer Set up device.




③ Selecteer Works with Google.




④ Over Toshiba Home AC Control.



⑤ Voer Gebruikersnaam en Wachtwoord in.



⑥ Link account voltooid, Kies toestel.




### Google Assistant-opdracht

Command Categorize	English Language
Power control (ON/OFF)	Example command device name is [Bed room]
	OK Google, turn on the [Bed room].
Mode setting	OK Google, turn off the [Bed room].
	OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
Temperature setting	OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.
	OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.
	OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
Fan speed setting (Recommend to use English language)	OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
	OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
	OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.
Status inquiry	OK Google, what is the [Bed room] set to ?
	OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?


# Amazon Alexa

## Instellen Link-account en toevoegen toestellen (AC's)


1 Selecteer More.




2 Selecteer Skills & Games.



3 Over "Toshiba Home AC Control".




4 Klik op ENABLE TO USE.



5 Voer Gebruikersnaam en Wachtwoord in.




6 Link account voltooid.




7 Ontdek toestellen.




8 Toestellen gevonden.




9 Lijst van toestellen voor Instellen wordt getoond.




10 Stel toestel in.




11 Kies GROUP (GROEP) voor uw toestel.





12 Selecteer continue.



13 Instellen eindigen.



14 Controle lijst van toestellen.



## Opdracht Amazon Alexa

Command Categorize	English Language	
	Example command device name is [Bed room]	Note
Power control (ON/OFF)	Alexa, turn on the [Bed room].	
	Alexa, turn off the [Bed room].	
Mode setting	<b>Cool mode</b> : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.	
	<b>Heat mode</b> : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.	
	<b>Dry mode</b> : Not support.	Dry mode not support
	<b>Auto mode</b> : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.	
Temperature setting	<b>Fan only mode</b> : Not support.	Fan only mode not support
	Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.	Need to set measurement unit to Celsius (°C) (Both smart speaker and UI)
Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.		
Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.		
Fan speed setting (Recommend to use English language)	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan speed to 3	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan speed to 5	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6	speed 6 = speed Auto
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7	
	Alexa, increase the [Bed room] fan speed.	
Status inquiry	Alexa, decrease the [Bed room] fan speed.	
	Alexa, what is the [Bed room] set to ?	
	Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?	

## Opmerking :

“Het Draadloze interface moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en weggehaald door een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur.”

“Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed functioneert.”